





Zusatz-Serviceeinstellung am SAT-Teil

- Videoamplitude: Mit R 212 an XB 6304/19 (AV1) Amplitude des FBAS-

Signals auf 1V einstellen (Anschluß 19 mit 75 Ohm

abschließen).

- 22 kHz:

Periodendauer der 22 kHz-Impulse am SAT-Antenneneingang oszilloskopisch auf 45 µs einstellen.

- Koinzidenzstufe: Bei SAT-Empfang R 712 so einstellen, daß die Span-

nung am Pin 17 (VI 701) genauso groß wie am Pin 14 ist











